

# INTERFACE TOOL Dokumentation/Anleitung (Art Nr. 1300XX)

#### Einführung

Diese Bedienungsanleitung beschreibt Hinweise zur Inbetriebnahme und zur Handhabung des Interface Tools. Lesen Sie diese Anleitung deshalb sorgfältig durch um Schäden und Defekte zu vermeiden.

## Inhaltsverzeichnis

1	Ein	leitu	ung	1
2	Fu	nktic	onsbeschreibung	2
	2.1	LIN	I Bus Ausgabe	2
	2.2	Ana	alog Ausgabe	3
	2.3	Мо	de Ausgabe	3
3	Üb	ersio	cht Interface	4
4	Scl	haltp	olan	5
5	Sof	ftwa	reinstallation	6
6	Sof	ftwa	rebeschreibung	8
	6.1	Vei	rbindung aufbauen	9
	6.2	Bet	triebsart einstellen	9
	6.2	.1	Betriebsart: LIN-Bus 1	0
	6.2	.2	Betriebsart: Analog 1	0
	6.3	Pa	rameter einstellen 1	1
	6.4	Upl	load & Download1	1
	6.5	Scł	halteinstellungen 1	1
	6.5	.1	Variante 11	2

## \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

	6.5	2 Variant	te 2	12
	6.5	3 Variant	te 3	
	6.5	4 Variant	te 4	12
(	6.6	Speichern	& Laden	13
(	6.7	Batterie Sp	bannung	
6	6.8	Firmware L	Jpdate	14
7	US	3 Adapter		15
8	Тес	hnische Da	aten	
9	Abr	nessungen:	:	17
10	Ν	ützliches		

## 1 Einleitung

Herzlichen Glückwünsch zum Erwerb Ihres Interface Tools. Diese Anleitung beschreibt die Funktion und Benutzung des Interface Tools. Bitte lesen Sie sich diese Bedienungsanleitung genau durch, um Fehlfunktionen und Defekte zu vermeiden.

Das Interface Tool wurde speziell für Fahrzeuge der Marke BMW konzipiert. Es kann z.B. für das Modell 1000RR verwendet werden.

Des Weiteren ist das Interface Tool in verschiedenen Ausführungen verfügbar. Es kann von 1 – 10 Eingängen variabel eingestellt und bestellt werden Als "5-Port" Variante werden z.B. 5 Eingänge unterstützt und als "10-Port" Variante werden bis zu 10 Eingänge unterstützt.

#### Beachten Sie:

Dieses Gerät ist nicht im Bereich der StVZO zugelassen! Es darf also nur auf Rennstrecken und auf privatem Gelände verwendet werden.

## 2 Funktionsbeschreibung

Das Interface Tool bietet eine Reihe von Schnittstellen, um mit Ihrem Motorrad zu kommunizieren. Es können dabei bis zu 10 Taster an das Interface angeschlossen werden. Die Eingangssignale der Taster können dann individuell Ihren Funktionen zugewiesen werden.

Das Interface Tool unterstützt ab Softwareversion 3.1 Multitasking. Das heißt es könnten alle Funktionen gleichzeitig angesteuert werden.

Das Interface unterstützt momentan drei Ausgabeformate:

#### 2.1 LIN Bus Ausgabe

Bei der LIN Bus Ausgabe werden die Signale direkt an den Fahrzeugbus des Motorrades weitergeleitet.

Dies ist auch die **Standardeinstellung** jeden Interface Tools. Andere Varianten können nur auf Sonderwunsch bestellt werden oder auch selber via Software (<u>Para</u> <u>Tool</u>) eingestellt werden.

	Betriebsart LIN-Bus	Ab Hardwareversion
Eingang IO 01	ABS	1.3
Eingang IO 02	Lap Trip	1.3
Eingang IO 03	Lap Set	1.3
Eingang IO 04	Slick +	1.3
Eingang IO 05	Slick -	1.3
Eingang IO 06	Mode	1.4
Eingang IO 07	Hupe	1.3
Eingang IO 08	Blinker Links	1.3
Eingang IO 09	Blinker Rechts	1.3
Eingang IO 10	Blinker Aus	1.3

Standardmäßig sind folgende Funktionen eingestellt:

Wird nach ca. 15s keine Busverbindung erkannt so schaltet sich das Gerät automatisch in den Standby.

Mode ist ein Sondersignal und wird nicht über den Bus ausgegeben (<u>dazu hier</u> <u>mehr</u>).

#### 2.2 Analog Ausgabe

Bei der Analogausgabe werden die Signale über eine Spannung von 0-5V ausgegeben.

	Betriebsart Analog	Ab Hardwareversion
Eingang IO 01	Off/Page	1.5
Eingang IO 02	inaktiv	1.5
Eingang IO 03	inaktiv	1.5
Eingang IO 04	TC +	1.5
Eingang IO 05	TC -	1.5
Eingang IO 06	Mode	1.5
Eingang IO 07	Wechselschalter	1.5
Eingang IO 08	inaktiv	1.5
Eingang IO 09	inaktiv	1.5
Eingang IO 10	inaktiv	1.5

Diese Konfiguration kann nur via Software (Para Tool) verändert werden.

#### 2.3 Mode Ausgabe

Der Mode wird sozusagen durch das Interface Tool hindurchgereicht. An der BMW Buchse wird dabei PIN 6 auf Masse geschalten. Der Mode Ausgang lässt sich aber auch frei parametrieren und jedem Eingang zuweisen.





#### Status LED:

Die LED zeigt den Status des Interfaces.

- LED leuchtet nicht: Keine Betriebsspannung oder Standby
- LED leuchtet:

- LED blinkt schnell:

- Analogausgabe aktiv
- LIN Bus Ausgabe aktiv
- LED blinkt langsam:
- PC Datenkommunikation aktiv
- -

#### Buchse für BMW:

Die Plastiknase des Steckers kann nur nach oben in die Buchse des Interface Tools eingesteckt werden (Verdreh-Schutz). Die Kabelbelegung finden Sie im <u>Schaltplan</u>.

#### Eingangskabel:

Je nach Ausführung führen 2 bis 11 Leitungen in das Interface, welche mit den Tastern verbunden werden können.

4 Schaltplan



## 5 Softwareinstallation

Stecken Sie als erstes das USB-Kabel in Ihren Computer und wählen dann folgende Datei aus dem Installer Ordner aus, um mit der Softwareinstallation zu beginnen.

	👃 ▶ Dieser PC ▶ Downloads ▶ Installer
	<ul> <li>Name</li> <li>bin</li> <li>license</li> <li>supportfiles</li> <li>nidist.id</li> <li>setup.exe</li> <li>setup.ini</li> </ul>
	Para Tool – 🗆 🗙
D	Wählen Sie das primäre Installationsverzeichnis aus. ie Software wird in folgenden Verzeichnissen installiert. Zur Auswahl anderer erzeichnisse klicken Sie auf "Suchen".
	Verzeichnis für Para Tool
	C:\Program Files (x86)\Para Tool\ Suchen
	Verzeichnis für Produkte von National Instruments.
	C:\Program Files (x86)\National Instruments\ Suchen

Als nächstes wählen Sie das Zielverzeichnis, in dem das Programm installiert werden soll. Am besten nehmen Sie einfach das vorgeschlagene Standard-Verzeichnis von Windows.

影	Para Tool – 🗆 🗙	
	Installation starten Überprüfen Sie die Zusammenfassung, bevor Sie fortfahren.	
	Hinzufügen oder Ändern • Para Tool Dateien • NI-VISA 5.1.1 Laufzeitunterstützung	
Sta	arten Sie die Installation über 'Weiter'. Klicken Sie auf Zurück', um die Installationseinstellungen zu ändern.	
	Datei speichern << Zurück Weiter >> Abbrechen	

Bestätigen Sie die zu installierenden Tools einfach mit Weiter.

影	Para Tool	-		×
	Installation vollständig			
	Das Installationsprogramm hat das System aktualisiert.			
	<< Zurück Weiter >>	1	Beender	n

Zum Abschluss der Installation einfach nochmal auf Weiter klicken. Eventuell wird nach der Installation noch der Treiber für den USB Adapter installiert. Sollte das nicht funktionieren können Sie den Treiber auch <u>hier Downloaden</u>.

## 6 Softwarebeschreibung

Mit dem Para Tool haben Sie viele Möglichkeiten um Einstellungen und Änderungen an Ihrem Interface Tool komfortabel durchzuführen. Sie können dazu Ihre Einstellungen von einem Interface laden bzw. neue Einstellungen auf ein Gerät speichern. Des Weiteren lassen sich die vorgenommenen Settings auch auf einem PC speichern oder laden.

P Parameter Tool V3.3.vi				- 🗆 🗙
FLOBO TEC	U Batt 11,93 V	Betriebsart LIN-Bus		Verbindung
COM4		Kurz gedrückt	$\vdash^{\wedge}$	Lang gedrückt
	10 01 🔶 🔶	ABS		inaktiv 💽
< Interface Tool >	10 02 🔶 🔶	Lap Trip		inaktiv
HW Version 1.5	10 03 🔶 🔶	Lap Set		inaktiv
SW Version 3.3 SN Nummer: 12345678	10 04 🔶 🔶	Slick Plus		inaktiv
Betrieb: 1h 12min Ausführung: 10-PORT	IO 05 🔶 🔶	Slick Minus		inaktiv
	IO 06 🔶 🔶	Mode		inaktiv
Speichern/Laden	10 07 🔶 🔶	Hupe		inaktiv
Firmware-Update	10 08 🔶 🔶	Blinker Links		inaktiv
	IO 09 🔶 🔶	Blinker Rechts		inaktiv 💌
Hilfe / Anleitung	10 10 🔶 🔶	Blinker Aus		inaktiv
Beenden		Download	7	Upload

### 6.1 Verbindung aufbauen



Mit dem grünen Button können Sie die Verbindung starten und mit dem roten Button wieder stoppen.

Eine erfolgreiche Verbindung wird Ihnen im Protokollfenster angezeigt.

#### 6.2 Betriebsart einstellen

1	Betriebsart LIN-Bus	
	Betriebsart Analog	

Nach dem Verbinden kann die Betriebsart ausgewählt werden. Beim Ändern der Betriebsart werden automatisch die letzten Parameter geladen

Falls Ihre Hardwareversion zu alt ist (kleiner Version 1.5) bleibt dieses Fenster ausgegraut.

#### 6.2.1 Betriebsart: LIN-Bus

1	inaktiv			
	ABS	Es können bis zu 15 verschiedene Parameter		
	Slick Minus	eingestellt werden.		
	Slick Plus	Dabei kann jeder Parameter einem individuellen		
	Lap Set	Eingang zugewiesen werden. Somit sind Sie flexibel bei diversen Änderungen und Anpassungen.		
	Lap Trip			
	Warnblinker	Sie kännen einfech den gewünschten Deremeter im		
	Hupe	nebenstehenden Reiter anwählen und somit mit		
	Fernlicht	verschiedenen Eingängen verknüpfen.		
	Blinker Links			
	Blinker Rechts	Achtung: Bei Parameter 15 handelt es sich um		
E	Blinker Aus	einen Sonderfall. Der Modus wird nicht über den Lin		
	Tempomat Ein	Bus geteilt sondern dieser Stecker geht an den BMW-Stecker auf Pin 6 (siehe hier)		
	Tempomat Minus	Bivivi-Stecker au 1 in 0 (Siene nier)		
	Tempomat Plus			
	Mode			

### 6.2.2 Betriebsart: Analog

inaktiv TC +	Wenn die Betriebsart Analog eingestellt ist dann kann man zwischen diesen Parametern wählen.
TC - Wechselschalter	Modus ist auch hier wieder ein Sonderfall und wird extra ausgegeben.
OFF/Page	
Mode	

#### 6.3 Parameter einstellen Durch Klicken auf das 10 01 inaktiv • Parameterregister öffnet sich eine Liste mit einstellbaren Parametern. 10 02 • Slick Minus So kann jedem Eingang (IO XX) 10 03 -Slick Plus eine beliebige Funktion zugewiesen werden. -10 04 Lap Set 10 05 -Lap Trip 10 06 Mode -

#### 6.4 Upload & Download



Haben Sie eine gewünschte Einstellung vorgenommen, so können Sie diese mit "Upload auf dem Interface Tool speichern. Auch beim Ändern der Betriebsart muss dies durch einen Upload gespeichert werden.

Mit Download lassen sich Einstellungen vom Interface auf den PC laden. Die Parameterregister werden dabei automatisch befüllt.

#### 6.5 Schalteinstellungen

Mit Hilfe der Schalteinstellungen (ab Softwareversion 3.2) können verschiedene Szenarien realisiert werden. So können einem Taster bis zu zwei Funktionen zugewiesen werden. Des Weiteren können die Funktionen als "Rastend" deklariert werden und somit auf dauerhaft "Ein" gesetzt werden. Die Funktionen werden im unten dargestellten Timing Diagramm noch etwas besser erläutert.



"Rastend Ein"



#### 6.6 Speichern & Laden

Klicken Sie "Speichern/Laden" um Ihre Einstellungen in eine Datei zu laden oder zu speichern. Es wird immer nur die Betriebsart gespeichert, die Ausgewählt wurde.



In Datei Speichern:	
8	
	Speichern
Aus Datei Laden:	
2	
	Laden
	Zurück

- Wählen Sie zuerst einen Pfad aus, in dem Ihre Einstellungen gesichert werden sollen und klicken Sie anschließend auf speichern.
- Ebenso können Sie Einstellungen aus einer Datei laden. Dazu einfach die Datei suchen und mit Laden bestätigen.
- Um die Datei auch auf das Interface Tool zu übertragen muss anschließend noch ein Upload durchgeführt werden. Siehe Kapitel: <u>Upload & Download</u>

#### 6.7 Batterie Spannung

Im folgenden Fenster wird die Batteriespannung in Volt angezeigt (meistens die des USB Adapters).

ſ	r	
U Batt	11,66	V
	S)	2

#### 6.8 Firmware Update

Mit Hilfe des Firmware-Updates können Sie komfortabel verfügbare Updates auf das Interface Tool spielen. Es dürfen dabei nur Updates vom Hersteller verwendet werden.

	Communication Log
Select Hex File	Bitte Firmware-Datei auswählen und Flashen bestätigen
Flash Controller	
Status	Zurück

- Wählen Sie unter Datei suchen eine "HEX-Datei" zum Updaten aus und klicken Sie anschließend auf "Flash Controller".
- Die neue Firmware wird nun auf das Interface Tool geladen und das Programm startet automatisch neu.
- Nun sehen Sie die neue Firmware im Statusreport.



Der USB Adapter dient als Schnittstelle zwischen Interface Tool und Computer. Der Adapter benötigt dabei keine externe Spannungsversorgung, da er direkt vom Computer versorgt wird. Die Spannung des Adapters kann im <u>Para Tool</u> überwacht werden.

## 8 Technische Daten

#### Kenndaten Interface Tool:

- Spannungsbereich:
- 8,5 V 16,0 V Ja

max. 25 mA

- Verpolungsschutz:
- Stromaufnahme: -

\_

- Ruhestromaufnahme: -
- \_ Ausgansspannung:
- Schaltungstyp: -
- -
- ca. 2,5 mA 5V für Taster
- auf GND schaltend
- Anzahl Eingänge: 1 - 10 je nach Ausführung -
- Ausgang für Mode:
- Analog Out: -
- max. 16,0V und 40mA/GND schaltend verschiedene Spannungen für Dashboard (0-5V)
- Kabel Typ: FLRy 0,35mm<sup>2</sup>

#### Systemvoraussetzungen (PC Software):

- Prozessor: \_ Ram:
  - 256 MB
- Bildschirmauflösung: -

Betriebssystem:

1024x768 Pixel

Pentium III/Celeron 866MHz (oder gleichwertig)

- Windows 10/8.1/8/7/Vista (32 Bit und 64 Bit)
  - Windows XP SP3 (32 Bit)
  - Windows Server 2003 R2 (32 Bit)
  - Windows Server 2008 R2 (64 Bit)
- Festplattenspeicher: 407 MB USB 2.0 Schnittstelle
- USB:

-





- Abmaße:
- Lochabstand:
- Kabelbinder:

53,5 x 22 x 18 mm ohne Kabel 48,6mm für Schrauben M3 Breite 2,5mm Achtung nicht zu fest anziehen!

## 10 Nützliches

Version der Anleitung: V3.4

#### Angaben zum Hersteller:

FloBo Tec Florian Bonetsmüller Gailling 9 85625 Baiern Tel: 01525/3335911 Email: <u>flobotec@gmail.com</u> Internet: <u>www.flobotec.de</u>

#### Varianten:

- 1 Port = Art Nr.130001
- 2 Port = Art Nr.130002
- 3 Port = Art Nr.130003
- 4 Port = Art Nr.130004
- 5 Port = Art Nr.130005
- 6 Port = Art Nr.130006
- 7 Port = Art Nr.130007
- 8 Port = Art Nr.130008
- 9 Port = Art Nr.130009
- 10 Port = Art Nr.130010