

## Stecker-Belegung

ABS-Wandler (Art Nr. 200002)/ (Art Nr. 200003)

### Pin-Belegung:

GND	Pin 1	
+12V	Pin 6	
Sensor 1 Out +	Pin 10	
Sensor 1 In	Pin 9	
Out 1	Pin 12	
Sensor 2 Out +	Pin 8	
Sensor 2 In	Pin 7	
Out 2	Pin 11	
5V Out	Pin 4	Nur bei Art Nr. 200003

### Bitte beachten:

- Verbinden Sie keinesfalls „Sensor Out +“ mit „Sensor In“ ohne einem ABS-Sensor. Die Elektronik könnte sonst Schaden nehmen.

### Merkmale:

- Kabel Typ FLRy 0,35mm<sup>2</sup>
- Eingangsspannung: max. 16V
- Stromkennlinie:

